


UTVENDIG HJØRNE, MINI EXCL STØTEMUR

HVORDAN MONTERE TOPPSTEIN?



4 STEINER SOM MÅ TILPASSES (A, B, C, D)

STEIN A OG B BØR LIMES, DA DISSE IKKE KAN HA "LÅSEKANT" I BAKKANT.

